

## Der neue elektronische Stromzähler Viertelstundenmaximumzählung (Erzeugungsanlage)



### 1 Anzeigetaste

durch Drücken der Taste springt das Display auf den nächsten Anzeigebereich

### 2 Display

### 3 Leuchtdioden

blinken entsprechend dem Energieverbrauch (vergleichbar mit der Läuferscheibe des mechanischen Stromzählers)

### 4 Schalteinrichtung

dient zum Einschalten der Kundenanlage und zur Anzeige des Betriebszustands

#### ● Nicht beleuchtet:

Kundenanlage ist eingeschaltet

#### ● Dauerlicht:

Kundenanlage ist ausgeschaltet

#### ● Blinklicht:

Kundenanlage ist zum Einschalten freigegeben, Schalteinrichtung betätigen – Kundenanlage wird eingeschaltet

### 5 Zählernummer



## Folgende Daten können Sie durch Drücken der Anzeigetaste am Display ablesen:

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>FF: Statusanzeige für LINZ NETZ GmbH</p>                                                                     | <p>0.2.0: Software-Versionsnummer</p>                                                                           | <p>1.7.0: Momentane Wirkleistung, Bezug minus Lieferung</p>                                                    | <p>2.7.0: Momentane Wirkleistung, Lieferung minus Bezug</p>                                                         | <p>0.1.0: Anzahl der Rückstellungen (Kumulierungen)</p>    |
| <p>1.6.0: Wirkleistung +, Maximum seit der letzten Rückstellung</p>                                             | <p>0.1.2.0: Datum der letzten Rückstellung</p>                                                                  | <p>1.6.0.0: 1. Vorwert, Maximum Wirkleistung +</p>                                                             | <p>1.6.0.1: 2. bis 12. Vorwert, Maximum Wirkleistung +, Kennziffer von 1.6.0.1 bis 1.6.0.9, 1.6.0.A und 1.6.0.B</p> | <p>1.8.0: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage</p>     |
| <p>1.8.1: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 10. bis 31. 3. in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr</p> | <p>1.8.2: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 10. bis 31. 3. in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr</p> | <p>1.8.3: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 4. bis 30. 9. in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr</p> | <p>1.8.4: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 4. bis 30. 9. in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr</p>      | <p>2.8.0: Zählerstand Wirkenergie der Erzeugungsanlage</p> |
| <p>3.8.0: Zählerstand Blindenergie der Kundenanlage</p>                                                         | <p>0.9.1: Aktuelle Uhrzeit</p>                                                                                  | <p>0.9.2: Aktuelles Datum</p>                                                                                  | <p>Displaykontrolle – alle Segmente werden angezeigt</p>                                                            |                                                            |

Infos zum Thema Smart Meter finden Sie unter [www.linznetz.at](http://www.linznetz.at). Unser Service-Team steht Ihnen unter der Tel. 0732/3403-9050 gerne zur Verfügung.

LINZ NETZ GMBH – EIN UNTERNEHMEN DER LINZ AG

4021 Linz, Wiener Straße 125, Postfach 8200, Austria, Tel.: +43 (0)732/3403-9050, [www.linznetz.at](http://www.linznetz.at) – FN 448587 m des Landesgerichtes Linz, UID-Nr.: ATU70393923  
Allgemeine Sparkasse OÖ, IBAN: AT15 2032 0000 0000 0886, BIC: ASPKAT2L – Raiffeisenlandesbank OÖ, IBAN: AT98 3400 0000 0106 4922, BIC: RZOOAT2L  
Datenschutz: [www.linznetz.at/datenschutz](http://www.linznetz.at/datenschutz)